



LAGRING, HANTERING & SKÖTSEL

PERSIENN MED VRIDSTÅNG

Lagring: Persiennerna ska lagras inomhus.

Tänk på: Lamellerna skall stå vågrätt när du hissar upp eller fäller ned persiennen. Alla linor som hänger under 150 cm över golv snurras upp på linsamlaren, gäller både vid uppfälld som nedfäll persienn. Avsluta med att dra linan genom spåret på linsamlaren upptill eller nedtill, så att linan hålls på plats.

Fäll ned persiennen: frigör linan, håll den kvar i handen och släpp sakta efter så att persiennen fälls ned.

Hissa upp persiennen: drag i linan tills persiennen hamnar i önskad höjd. Fäst linan genom att snurra linan runt linsamlaren så att ingen lös lina hänger under 150cm över golv.

Vinkla persiennen: vridstången vrids med/eller motsols till önskat läge.

Sköt om och rengör persiennen: torka med torr trasa, det är allt underhåll som behövs.

Frågor och svar: Persiennen stänger inte lika bra åt ena hållet!? Detta är normalt och det kan upplevas mer vid långa persienner men det påverkar inte insynskyddet.

Vrid lamellerna så den konvexa sidan kommer inåt så har problemet minimerats!

